



Plan de pose

Pavés de Paris



Conseils & Astuces

Pour ne pas avoir de décalage et être sûr de partir bien perpendiculaire par rapport au bord du coffrage ou comme sur l'exemple ci-dessus d'une bordure pavés de Paris, placer les deux extrémités de la première matrice à 16,4 cm.

Le placement de cette première matrice va conditionner l'emplacement et l'alignement des autres matrices.

Après chaque chantier, nettoyer méticuleusement les empreintes au jet à haute pression et à la mousse.

Sens d'avancement



Recto de la matrice «pavés de Paris»

